

Avant l'installation

Pour assurer la bonne installation et le bon fonctionnement du logiciel, il est important que votre ordinateur soit performant. Voici la configuration minimale requise :

- **Processeur** : Intel[®] Core™ 2 Duo GHz ou équivalent.
- **Mémoire vive (RAM)** : 2 GB minimum, 3 GB recommandés
- **Système d'exploitation** : Windows[®] 7, Windows Vista avec Service Pack 1 ou supérieur, Windows XP Professional avec Service Pack 3, Windows 8 ou 8.1, Windows 10*
- **Navigateurs Internet** :
 - Internet Exploreur[®] (IE) 9 ou supérieur
 - Chrome™ - Dernière version
 - Firefox[®] - Dernière version
- **Interface de programmation** :
 - Port série ou adaptateur USB / port serie Starkey pour HiPro classique
 - Port USB 2.0 pour SpeedPort™ Starkey, NOAHLink, HiPRO USB, Programmeur SurfLink sans-fil ou Programmeur TruLink™ sans-fil.
- **Audio** : Carte son et haut-parleurs externes sont recommandés pour profiter pleinement des sons de médias
- **Base de données clients** : System Noah 4

*NOTE: Non compatible avec Windows 8 RT. Ne fonctionne pas avec les processeurs de tablette.

Instructions d'installation

Inspire ne nécessite pas l'installation d'une base de données spécifique.

Inspire s'installe à partir d'une clé USB, d'un CD-Rom, suite au téléchargement du logiciel ou via une mise à jour de votre précédente version.

Si pendant le processus, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur après une ou plusieurs installations d'applications, suivez les instructions jusqu'à la fin.

Pour installer le logiciel, insérez la clé USB dans un port USB et cliquez sur "Setup.exe". Si vous utilisez un CD-Rom et que la fonction d'auto-démarrage est activée, l'installation débutera automatiquement.

